



# JANNY MT



Instalaciones Flexibles de Módulos de Atmósfera Controlada

## « La conservación Janny MT »

### Módulo Janny MT 610H



### Módulo Janny MT 610H

- El «**Módulo Janny MT**» consta de una tapa **Tiempo Cap** así como de una caja 610. El conjunto forma un módulo individual de atmósfera controlada, el cual permite obtener conservaciones prolongadas de frutas, flores o verduras.
- Gracias a la difusión pasiva de los gases a través de su membrana, el **Módulo Janny MT** procura una atmósfera óptima, adaptada a las exigencias de conservación de los vegetales seleccionados.

#### Características

- Clip de cierre patentado
- Tapa equipada con membranas
- Fácil de usar
- Caja dura 610 litros
- Montaje rápido: 10 segundos
- Apilables hasta 2000 kg
- Lucha contra los rayos UV
- Lavable
- Utilizable 15 años
- Calidad alimentaria
- Tapa de ABS
- Caja de polietileno de alta densidad
- Ningún metal
- Estanco

#### Utilización

- El módulo Janny MT puede utilizarse para la conservación de numerosas frutas, flores y verduras.

Datos del producto	Unidad	Valor
Dimensiones externas	cm	101 x 121 x 81
Dimensiones internas útiles	cm	91 x 111 x 56,5
Volumen interior	litro	610
Apoyo sobre el suelo	patín	3
Peso	Kg	50,5

#### Características de utilización

Debe utilizarse Tiempo Cap tras el enfriamiento del (o de los) vegetal(es) seleccionado(s). Para conservar las características de la atmósfera creada, no debe abrirse el contenedor durante el periodo de conservación. Es imperativo seguir la evolución de la atmósfera durante el periodo de almacenamiento, registrando el contenido en O<sub>2</sub> y CO<sub>2</sub>. Esto puede efectuarse con el aparato de medición Tiempo Test.

#### Precauciones durante la utilización

Durante la instalación, cerciórese de la correcta fijación de la tapa sobre el contenedor, para garantizar la estanqueidad. Si el Módulo Janny MT se utiliza en condiciones inferiores a las preconizadas, puede modificarse las prestaciones del producto. La estanqueidad de la tapa es primordial para la difusión pasiva de los gases. Cuando no utilice las tapas, debe prestar una atención particular a la junta y a las membranas.. El Módulo Janny MT sirve para el almacenamiento de productos vivos (respiración)

**Janny MT SAS**

La Condemine 71260 PERONNE  
FRANCIA

Tel: +33.3.85.23.96.20

Fax: +33.3.85.36.96.58

www.jannymt.com

jannymt@jannymt.com

@Janny.MT.SAS